


X1(SH) "Блок розеток"
(существующий)



1. Кабель П1-1 – существующий в комплекте поставки ИБП.
2. П1-1 подключить в ИБП во входной разъем.
3. Ответную часть П1-1, П1-3 обрезать и подключить в существующий набор клемм ввода питания
4. Кабель П1-2 существующий.
5. На кабели П2-1, П2-2, П2-3, П2-4 закрепить вилку сетевую European CEE.
6. Шкаф ЦСОИ должен быть заземлен.
7. Подключение оборудования производить согласно соответствующим руководствам.
8. Кабель П1-3 входит в состав поставки позиции Опция Система охлаждения.

						Лист 983. 00. 002 С5		
						АИИС КУЭ ОАО «Томскэнергосбыт»		
Изм.	Кол.ц.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Родичев		<i>Род</i>	01.15	ЦСОИ	Стадия	Лист
Проверил		Шмончев		<i>Ш</i>			Р	1
Н.контр.				<i>Ш</i>		Схема электропитания шкафа	ЗАО ИТФ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"	
Утв		Шмончев		<i>Ш</i>				





ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЗАМ. УНВ. №

Годн. у дана

Инв. № подл.

Шкаф ЦСОИ



Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата